



ボタン		
名称	許容積載量 (kg)	速度 (m/min)
田の字型ボタン (1)~(3)	300	5
サイドボタン1~6上手・下手	150	5
舞台後壁側ボタン	200	5
客席後壁側ボタン	200	5

照明コンセント盤		
コンセントボックス 田の字型ボタン (1~3) [L1]	C型20A×4 (2回路) C型30A×1 (直1回路) 平行×2 (直1回路)	持込卓用 コンセントボックス C型30A×2 (直2回路) 平行×2 (直2回路) DMX (IN)×2 DMX (OUT)×2 イーサネット×1

音響コンセント盤					
場内接続盤A P-A	マイクA×8	マイクB×8	場内接続盤B (2分割) P-B1 P-B2	マイクA×8	マイクB×8
	マルチマイク×2	スピーカー×7		マルチマイク×2	スピーカー×2
	インカムA, B, A+B	同軸×5		インカムA, B, A+B	同軸×5
	LAN×4	200Vコンセント×1		LAN×4	200Vコンセント×1
	C型30A×1	平行×4		C型30A×1	平行×4

コンセント類	
照明 床	
[田]	C型30A直×1 C型20A×1

舞台寸法	
幅	6814mm
奥行	13440mm (壁からカガミまで)
高さ	5930mm (キャットウォーク下まで)